



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lovibond® MD110 Chlor, pH, Cyanursäure, Alkalität-m

**674,10 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Reagenztabletten, Gerät im Kunststoffkoffer, 3 Rundküvetten, Dichtringe, 1 Rührstab, 1 Bürste Photometer mit Bluetooth Technologie Alle MD110 Photometer haben eine Bluetooth -Funktion. Um diese optimal zu nutzen, bietet Tintometer eine App für mobile Geräte sowie eine PC-Software mit Dongle an. Über die Bluetooth -Schnittstelle werden die Meßergebnisse zur schnellen Bewertung und Verarbeitung auf externe Geräte übertragen, so dass sich alle Daten unmittelbar vor Ort auswerten und zuordnen lassen. Wasserdichtes Design Dank IP 68 ist das MD110 in einer Tiefe von 0,1 m bis zu einer Stunde wasserdicht. Also machen Sie sich keine Sorgen, wenn Sie das Gerät mal ins Wasser fallen lassen - es schwimmt. Genaue, reproduzierbare Messergebnisse In der Optik des MD110 kommen LEDs und Interferenzfilter zum Einsatz. So sind gute Ergebnisse jederzeit sichergestellt. Anwenderkalibrierung Die Einpunktkalibrierung ist möglich. Zusätzlich zeigen alle MD110 Gerätevariationen die Messergebnisse direkt in ABS oder %T an. One-Time-Zero (OTZ) Verschenden Sie keine Zeit mit einem neuen Nullabgleich nach jedem Test. Einmal durchgeführt, behält der Nullwert bei allen Tests mit derselben Probe seine Gültigkeit. Automatische Messwertspeicherung mit optionaler Datenübertragung Das MD110 speichert die letzten 16 Messungen automatisch mit einem Zeit- und Datumsstempel. Diese Ergebnisse können mittels des IRiM-Moduls in eine Tabelle übertragen werden. Ergonomisches Design Egal ob Sie das MD110 im Labor oder direkt am Ort der Probenahme nutzen: Das Design ermöglicht jederzeit ein leichtes Handling und uneingeschränkte Sicht auf das Display. Im Labor verhindern die Gummifüße an der Unterseite des Geräts das unabsichtliche Verrutschen. Ab-Werk-Programmierung Die MD110-Geräte werden bereits werksseitig mit bis zu 14 vorkalibrierten Messmethoden programmiert. Alles, was Sie nach Erhalt Ihres Geräts tun müssen, ist daher: Test auswählen, Probe vorbereiten - und testen! Scroll Memory Nach dem Einschalten des Gerätes wird automatisch die Methode angezeigt, die zuletzt vor Ausschalten des Gerätes gewählt worden war. Dadurch wird ein schneller Zugriff auf favorisierte Methoden möglich. 2 Jahre Gewährleistung

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	CV-0242
Hersteller (Marke)	Lovibond
Transporttemperatur	Raumtemperatur

